



Montageanleitung für Mittelschere bei FFB 1601 - 1850

Zugstange und Stulp auf der Seite der kurzen Verzahnung bündig bringen.
(entspricht dem Lieferzustand)
und an der Markierung (Kerbe) abschneiden.

Anschließend die Schere in Mittelstellung bringen
(Scherenlenkernase mit Kerbe deckungsgleich, bzw Schließzapfen und Kerbe)
und entsprechend der Flügelalzbreite an der langen Verzahnungsseite kürzen.

Montageanleitung für Mittelschere bei FFB 1851 - 2000

Zugstange und Stulp in Mittelstellung bringen und entsprechend
der Flügelalzbreite an der langen Verzahnungsseite kürzen.

Das Mittelstück unten waagrecht wird in gleicher Weise bearbeitet.

Pos.	Benennung	Art.-Nr.	Stück je Schema			
			A	D	G	K
1	Laufschuh vorn	ls / rs	6-32544	1	2	
1A	Laufschuh vorn Tandem	ls / rs	6-34922	1	2	
2	Laufschuh hinten	ls / rs	6-29559	1	2	
2A	Laufschuh hinten Tandem	ls / rs	6-34923	1	2	
5	Schere / 9 mm	vorn ls / rs	6-29613			
6		hinten ls / rs	6-29624	1	2	
5	Schere / 13 mm	vorn ls / rs	6-29632			
6		hinten ls / rs	6-29634			
6D	Mittelschere	Nutlage 9 mm, ls / rs	6-30218-09	1	2	
		Nutlage 13 mm, ls / rs	6-30218-13			
7	Abdeckkappe		9-35573	1	2	
8	Scherengleiter		6-22755	1	2	
19	Halter		9-38522	1	2	
21	Mittelstück waagrecht		6-30252	1	2	
25	Stange Ø8	FFB 1601 - 1850	9-25476-09	1	2	
		FFB 1851 - 2000	9-25476-11			
25C	Stange Ø8 für Tandem-Laufwagen		9-25476-01	2	4	
26	Stützbock		6-24764	1	2	
27	Abdeckschiene P 1607		9-38803-60	1	2	

Montageanleitung für Tandem-Laufschuhe

- Laufschuh vorn und hinten (Pos. 1 u. 2) montieren.
- Den vorderen Laufschuh T (Pos. 1A) an den vorderen Laufschuh (Pos. 1) anstoßend montieren. Dazu die Anschraubkammer vom Laufschuhgehäuse abbohren.
- Den hinteren Laufschuh T (Pos. 2A) entsprechend montieren.
- Tragarme für Stangenmontage ausstellen.
- Verbindungsstangen (Pos. 25C) in den jeweils hinteren Laufschuh (Pos. 1A und 2) einschieben, festklemmen und in den vorderen Laufschuh einschieben. Anschließend Laufschuhe in Schlusstage bringen und Stange im vorderen Laufschuh festklemmen.
- Die lange Verbindungsstange (Pos. 25) in hinteren Laufschuh T (Pos. 2A) einschieben und festklemmen, dann in den vorderen Laufschuh einschieben.
- Anschließend die Laufschuhe wieder in Schlusstage bringen und Stange im vorderen Laufschuh festklemmen.

Weiterer Einbau des Beschlages siehe Haupteinbauzeichnungen:

PVC-Systeme, Nutlage 9 und 13 mm: 0-43784-BL-1
Holz Eurofalz / Euronut: 0-43850-BL-1
Holz 4 mm Falzluff: 0-43870-BL-1

Anwendungsbereich	FFB bis 1600 mm	FFB 1601-1850	FFB 1851-2000
bis 150kg	G.U966/150, Standardausführung	G.U966/150, Standardausführung	Mittelschere
151kg - 180kg	Tandem-Laufwagen	Tandem-Laufwagen	Tandem-Laufwagen Mittelschere
181kg - 200kg	--	Tandem-Laufwagen Mittelschere	Tandem-Laufwagen Mittelschere

Description: **Parallelschiebe-Kippbeschlag G.U-966/150 mZ**
Flügelalzbreite FFB 1601 - 2000

 Release No. --
 Mod. No. G22177
 Level released --
 Ver. --
 Draft 05.03.09
 Scale 1
 Modification %
 E.K
 Drawing No. **0-45313-BL**
 Sheet 1/1